

Montagehinweise für Aluminiumdachziegel:

- 1) Bitte überprüfen Sie vor der Montage die Oberfläche der benachbarten Ziegel, an denen der Aluminiumziegel eindeckt bzw. aufgeklebt wird. Diese Oberfläche muss sauber, trocken, staub-, fett- und moosfrei sein.
- 2) Die Mast-Dachdurchführung mittig zum Dachziegelverlauf durchführen, sodass der Aluminiumdachziegel spannungsfrei und vollständig flächendeckend den Original- Dachziegel ersetzt.
- 3) Bilden Sie beim Aluminiumdachziegel an der Seite, an dem sich kein Klebestreifen befindet einen Falz als Wassersperre.
- 4) Entfernen Sie den Klebeschutzstreifen und drücken Sie den Ziegel spannungsfrei an den äußeren benachbarten Ziegel fest an. Durch Sonneneinstrahlung vulkanisiert der Ziegel und verfestigt sich im Laufe der Zeit noch stärker.
Falls der zu überklebende Untergrund nicht ausreichend sauber ist, haften die Klebestreifen nicht korrekt. In diesem Fall empfehlen wir den Einsatz von Silikon bzw. Ersatz-Klebestreifen

Bei Dachziegel mit Kabeldurchführung:

Zum Schutz vor Feuchtigkeit sind die Kabeldurchführungen verschlossen. Durchbohren Sie die benötigte Zahl der Kabeldurchführungen und führen die Kabel zur weiteren Verlegung ein. Bilden Sie eine Abtropfschleufe. Wir empfehlen die Kabel durchzuführen, bevor der Ziegel festgeklebt wird.

